Lampe Tactique rechargeable NUM'AXES Led 1000 lumens

https://www.europarm.fr/fr/produit-14674-Lampe-Tactique-rechargeable-NUM-AXES-Led-1000-lumens

Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Poids (g)	Lumens	Coloris	Montage	Prix public conseillé
NUM667	Num'Axes LMP1018	Vente libre	17.1	50	275	1000	Noir	Direct	68,00 € TTC

Lampe tactique avec embout interrupteur sur corps.

Lampe torche à faisceau réglable équipée d'une LED 1000 lumens pour un éclairage à 3 niveaux :

- Intense : Portée 500 m - autonomie 2 h
- Faible : Portée 228 m - autonomie 4 h
- Stroboscopique
- Résiste à une chute de 1m, étanche IP44

Lampe torche à LED livrée avec 1 pile 26650 rechargeable 4000 mAh 3,7 V, 1 chargeur de batterie (la recharge se fait sans sortir l'accu), 1 dragonne de poignet et 1 guide d'utilisation.

Entretien :

Soufflez doucement pour chasser toute poussière ou débris de la lentille (ou utilisez un pinceau doux spécial lentilles). Pour éliminer les salissures ou empreintes de doigts, nettoyez à l'aide d'un chiffon doux en coton en effectuant des mouvements circulaires. Utiliser un chiffon rugueux ou frotter inutilement la lentille peut la rayer et causer, le cas échéant, des dommages irréversibles. Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez une lingette spéciale lentilles et un liquide de nettoyage pour lentilles type photographique, ou encore de l'alcool d'isopropyle. Appliquez toujours le liquide sur le chiffon et jamais directement sur la lentille. Nettoyer les contacts de votre lampe torche de temps en temps améliore la performance de la lampe. En effet, des contacts sales peuvent amener la lampe torche à vaciller, à s'allumer par intermittence ou à ne pas s'allumer du tout. Tous les 6 mois, nettoyez les filets du couvercle du compartiment de piles et du tube de la lampe torche avec un chiffon sec, puis appliquez une mince couche de lubrifiant au silicone sur le joint torique en caoutchouc. Ne retirez jamais la tête de la lentille ni aucun des composants internes. Vous pourriez endommager la lampe torche et rendre caduque votre garantie.

Précautions d'emploi :

Chargez complètement la pile avant la première utilisation. La lampe torche à LED multicolores LMP1019 est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Evitez de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un. Le temps de fonctionnement de votre lampe torche

dépend de son utilisation en continu ou par intermittence. Un fonctionnement par intermittence permet de rallonger le temps d'autonomie de la pile. La LED est une source de lumière qui fonctionnera pendant toute la durée de vie de la lampe. Il ne sera jamais nécessaire de la remplacer. Enlevez la pile lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée. La lampe torche à LED étant une lampe à forte intensité lumineuse, elle peut atteindre des températures élevées. Il est normal que le corps en aluminium de la lampe devienne très chaud lors d'un usage continu. Eloignez-la des enfants. Manipulez-la avec précaution.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.